



Kit de raccordement Instructions d'installation (SR-SFIT-SPL)

À utiliser avec le câble autorégulant parallèle Warmup WSR
Locations non dangereuses et dangereuses


Modèle	WSR- <a> W- <c> - <XXX> d			
Code	WSR- <a> W- <c> - <XXX> d			
	<a> = 5, 8, 10 W/ft W/ft de tuyau isolé à 50 °F (10 °C)	 = 9, 12, 15 W/ft W/ft dans l'eau à 32 °F (0 °C)	<c> = 1 / 2 1 = 110-120 V CA 2 = 208-277 V CA	<XXX> = 250, 500 ou 1 000 pieds Longueur du câble
				<d> = CR Matériau de la gaine extérieure

Description du kit et du câble

Le kit de raccordement Warmup [SR-SFIT-SPL] est conçu pour un raccordement en ligne sûr et fiable du câble autorégulant WSR de Warmup. Chaque kit permet de réaliser un raccordement en ligne. Une fois le raccordement effectué, le kit est discret et peut donc être installé sur un tuyau sous l'isolation.

Le câble autorégulant WSR de Warmup est doté d'un noyau autorégulant à coefficient de température positif [PTC] avancé, positionné entre deux conducteurs de bus en cuivre étamé multibrins de calibre 16 AWG. Ceux-ci sont ensuite isolés par une couche de polyoléfine modifiée, qui est enveloppée d'une tresse en cuivre étamé pour la mise à la terre.

La gaine extérieure du câble, en polyoléfine modifiée, assure une résistance supérieure aux UV, à l'abrasion, aux produits chimiques et à l'usure mécanique, améliorant ainsi la durabilité dans des conditions difficiles.










SR-SFIT-SPL - Applications approuvées






Environnements ordinaires et dangereux †	Conformément aux normes américaines (NEC 500) et californiennes (Code CE, annexe J18)	
	Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D T3	Classe II, Division 2, Groupes F, G T3
	Conformément aux normes américaines (NEC 505)	
	Classe I, Zone 1, AEx eb IIC T3 Gb	Classe II, Zone 21, AEx tb IIIC T200 °C Db
	Conformément aux normes IECEx/ATEX	
Ex eb IIC T3 Gb	Ex tb IIIC T200 °C Db	

† Pour les zones à risque, le câble autorégulant WSR DOIT être installé avec des accessoires homologués Warmup pour les zones à risque

Composants du kit

<p>1 x Boîtier de raccordement</p>		<p>2 x couvercles arrière avec vis imperdables</p>	
<p>2 x Joint d'étanchéité</p>		<p>2 x joints d'étanchéité d'extrémité sous pression avec vis imperdables et œillets d'étanchéité</p>	
<p>2 x manchons en silicone résistants à la chaleur 1/8" de diamètre intérieur x 6" (3,5 mm x 150 mm)</p>		<p>2 x gaines thermorétractables vertes et jaunes Diamètre intérieur de 1/4" x 6" (7 mm x 150 mm)</p>	
<p>2 x étiquettes d'avertissement</p>			

Réception, stockage et manutention

-  Vérifiez les composants par rapport à la liste de colisage pour vous assurer que le type et la quantité corrects ont été reçus ; vérifiez la documentation correspondante.
-  Inspectez les composants pour détecter tout dommage survenu pendant le transport.
-  Les composants doivent être vérifiés afin de s'assurer qu'ils correspondent au type indiqué dans le catalogue, à la puissance nominale, à la tension nominale et à la quantité.
-  Les composants doivent être examinés pour vérifier leur compatibilité avec les conditions environnementales auxquelles ils pourraient être exposés. Une attention particulière doit être accordée au lieu d'installation (intérieur ou extérieur) et, le cas échéant, les composants doivent être adaptés à l'application prévue. Se référer aux marquages du kit.
-  Les composants doivent être stockés dans des zones propres et sèches et ne doivent pas être mis à disposition sur le terrain avant d'être nécessaires à la construction, afin de minimiser les dommages accidentels.



Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation.

Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

ATTENTION : un dispositif de protection contre les défauts à la terre doit être utilisé avec cet appareil de chauffage


ATTENTION : ce produit doit être utilisé avec une protection de mise à la terre

-  Avant toute installation, intervention ou maintenance, les câbles DOIVENT être mis hors tension. L'interrupteur de dérivation ou le disjoncteur alimentant l'équipement doit être placé en position OUVRETE (ARRÊT) et verrouillé à l'aide d'un dispositif de verrouillage. Ce dispositif de déconnexion verrouillable doit déconnecter simultanément tous les conducteurs non mis à la terre et doit être conforme aux exigences NEC/CEC.
-  Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, un dispositif de protection contre les défauts à la terre avec un seuil de déclenchement de 30 mA doit être installé sur chaque circuit de dérivation du câble chauffant. Les dispositifs de protection contre les défauts à la terre destinés à être utilisés avec des circuits de câbles chauffants autorégulés dans les zones de division doivent être correctement identifiés pour une utilisation dans ces zones.
-  Le câble autorégulant et ses composants doivent être installés conformément au Code national de l'électricité [NEC] et au Code canadien de l'électricité [CEC], ainsi qu'à tout autre code national et local applicable. Vérifiez leurs exigences avant l'installation.
-  Une fois l'installation terminée, un test de résistance d'isolement doit être effectué avec une tension d'essai d'au moins 500 V CC à l'aide d'un mégohmmètre entre les fils de bus du câble autorégulant et la tresse métallique. La norme IEEE 515.1 recommande que la tension d'essai pour les câbles chauffants à isolation polymère soit de 2 500 Vcc. La résistance minimale doit être de 20 MΩ. Après la mise en place de l'isolation thermique, la valeur mesurée de l'ensemble du circuit de dérivation ne doit pas être inférieure à 5 MΩ.
-  La tresse en cuivre étamé doit être raccordée à une borne de mise à la terre appropriée.
-  L'équipement [câble et composants] ne doit pas être installé dans un endroit où les conditions extérieures sont propices à l'accumulation de charges électrostatiques sur ces surfaces. De plus, l'équipement ne doit être nettoyé qu'avec un chiffon humide et doit être nettoyé régulièrement pour éviter l'accumulation de poussière.
-  Les fils de bus entreront en court-circuit s'ils se touchent. Maintenez les fils de bus séparés. Tout dommage aux fils de bus peut entraîner une surchauffe ou des courts-circuits. Faites attention lors du retrait de la gaine ou de l'isolation de l'âme afin d'éviter d'endommager la tresse ou les fils de bus.
-  Ne remplacez pas et ne substituez pas le passe-câble. Seuls les composants fournis dans le kit SR-SFIT-SPL sont homologués pour une utilisation. L'utilisation d'un passe-câble incorrect peut entraîner des fuites, endommager les composants, provoquer un choc électrique ou une défaillance diélectrique, et annuler toutes les homologations et certifications.
-  Assurez-vous de disposer des composants Warmup adaptés à votre installation. Pour rester conforme aux normes cCSAus, seuls les composants approuvés par Warmup peuvent être utilisés avec le câble autorégulant WSR.
-  Lorsque la température de processus est de 302 °F (150 °C), les températures de service de l'entrée de câble et du point de dérivation sont les suivantes :
Entrée de câble : 338,31 °F (170,17 °C)
Point de dérivation : 355,33 °F (179,63 °C)
Remarque : l'utilisateur final doit choisir un câble et un presse-étoupe certifiés adaptés pour l'installation finale
-  L'équipement [câble et composants] doit être installé de manière à ce que le câble soit protégé contre les dommages mécaniques. Le câble ne doit pas être soumis à une traction ou à un couple. Si le câble doit être raccordé dans une atmosphère explosive, l'extrémité libre doit être raccordée à l'aide d'un raccord certifié approprié. Les boîtes de jonction doivent être installées dans un emplacement présentant un faible risque mécanique.
-  Le SR-SFIT-SPL a été soumis à des essais de serrage correspondant à 25 % de la valeur de traction indiquée à la clause A.3.1.1 de la norme CSA/UL 60079-0 ; par conséquent, lors de l'installation, vous DEVEZ assurer un serrage supplémentaire et efficace du câble afin de garantir que la traction ne soit pas transmise aux terminaisons et d'empêcher toute traction et torsion après l'installation.
-  Assurez-vous d'utiliser un câble autorégulant de type et de taille adaptés à votre installation (puissance de sortie et tension nominale). Veillez à ce que les kits de raccordement et les extrémités de câble restent au sec avant et pendant l'installation.
-  Les raccordements ne doivent pas être situés dans une zone humide ni au point le plus bas des gouttières.
-  Le rayon de courbure minimal du câble est de 1¼" (30 mm). Ne pas plier sur l'axe étroit.
-  NE PAS brancher le câble à l'alimentation électrique tant qu'il se trouve sur la bobine.
-  La température minimale d'installation du câble est de -4 °F (-20 °C) lorsqu'il est utilisé avec des kits de composants intégrés et de -40 °F (-40 °C) lorsqu'il est utilisé avec des kits de boîtiers.
-  La présence du câble autorégulant doit être signalée par l'apposition de panneaux d'avertissement clairement visibles. Pour les applications sur toitures et gouttières, apposez l'étiquette d'avertissement fournie sur les panneaux de disjoncteurs, les panneaux de contacteurs et les boîtes de jonction. Pour les applications de traçage de tuyauterie, apposez des étiquettes d'avertissement à des intervalles ne dépassant pas 6 m (20 pieds) le long de la canalisation ou du réservoir, ainsi que sur ou à proximité des équipements du système de tuyauterie nécessitant un entretien périodique.
-  La ou les personnes impliquées dans l'installation, les essais et la maintenance des systèmes de chauffage autorégulants doivent avoir reçu une formation appropriée à toutes les techniques spécialisées requises. Les installations doivent être réalisées sous la supervision d'une personne qualifiée.
-  La ou les personnes responsables de l'installation doivent vérifier que l'installation et l'inspection sont effectuées par du personnel formé, qualifié et compétent en matière de systèmes de chauffage de traçage lorsque la méthode de classification par division/zone est utilisée. L'installation et l'inspection doivent être conformes aux documents de conception, aux recommandations sur les produits et aux instructions d'installation de Warmup.
-  L'installation proposée doit être vérifiée afin de s'assurer du choix approprié des câbles et composants autorégulants identifiés pour l'application, c'est-à-dire la classe et la division/zone. La documentation de Warmup doit être consultée pour connaître les exigences d'installation spécifiques et l'installation proposée doit être vérifiée afin de s'assurer que le système de chauffage est compatible avec l'environnement.
-  Conservez ces instructions d'installation à la disposition de l'utilisateur pour référence ultérieure. La documentation relative au système de chauffage autorégulant [câble et composants] doit être conservée pour chaque circuit de chauffage autorégulant tant que le système est en service.
-  Les instructions SR-SFIT-SPL doivent être utilisées en référence aux instructions d'installation du câble autorégulant WSR.


Outils nécessaires à l'installation

- Pince
- Tournevis
- Pince coupante
- Couteau utilitaire
- Mètre ruban
- Ruban en tissu de verre
- Adhésif RTV à durcissement naturel, monocomposant
- Pistolet thermique


Installation




- Faites se chevaucher les deux extrémités du câble d'au moins 12" (300 mm). Cela garantira qu'il y a suffisamment de câble pour atteindre les bornes du boîtier de raccordement et un surplus de câble pour des travaux futurs.




- Placez les passe-câbles SR-SFIT-SPL et les presse-étoupes sur chaque câble dans l'ordre indiqué.





- Mesurez et marquez environ 3 1/2" (90 mm) à partir de l'extrémité du câble chauffant sur la gaine extérieure.
 - Entaillez légèrement la gaine extérieure comme indiqué, en veillant à NE PAS couper la tresse de mise à la terre ni la gaine intérieure. Pliez le câble pour rompre la gaine extérieure.
- REMARQUE :** il est préférable de faire plusieurs entailles peu profondes sur la gaine extérieure plutôt que d'aller trop en profondeur et de couper la tresse.





- Repoussez légèrement la tresse, puis, à l'aide d'un tournevis plat, desserrez et ouvrez délicatement la tresse de masse.
- Pliez le câble pour faciliter la séparation la gaine interne de la tresse par l'ouverture précédemment pratiquée.




- Redressez la tresse de mise à la terre et mettez-la de côté.
- Mesurez et marquez environ 1/2" (12 mm) de l'isolation extérieure vers le haut de l'isolation intérieure.
- Incisez la couche d'isolation interne comme indiqué. Pliez le câble pour rompre la gaine intérieure.




- À l'aide d'un cutter, coupez et retirez avec précaution l'âme conductrice autorégulante en veillant à NE PAS COUPER les fils du bus.
- Assurez-vous que tout le conducteur et les matériaux restants soient retirés des fils du bus.
- Redressez et tordez les fils du bus.



- Faites glisser la gaine thermorétractable verte et jaune ; $\frac{1}{4}$ " de diamètre intérieur x 6" (7 mm x 150 mm) à travers la tresse de masse. Coupez le manchon de masse de manière à ce qu'il soit $\frac{1}{2}$ " (12 mm) plus court que la tresse de masse.
- Faites rétrécir la gaine thermorétractable sur la tresse de masse.




- Retirez 12 mm de l'extrémité de la gaine en silicone.




- Coupez les pattes de la gaine en silicone de $\frac{1}{2}$ " (12 mm) plus courtes que chacun des fils du bus.
- Faites glisser le manchon en silicone sur les fils du bus.

12




- Scellez les extrémités de la gaine en silicone avec un adhésif RTV monocomposant à durcissement naturel.
- Répétez les étapes 3 à 12 pour l'autre câble chauffant.

13




- Retirez les vis, les rondelles et les colliers de serrage, puis placez les câbles sur les bornes du boîtier de raccordement.
- Remettez en place et serrez les 3 vis, rondelles et colliers de serrage pour maintenir les fils du bus et la tresse de mise à la terre en place. Coupez tout excédent ou toute longueur de fil en surplus.

14




- Installez chaque passe-câble à sa place dans le boîtier de raccordement, puis les joints d'étanchéité.
- Serrez les 4 vis imperdables du boîtier de raccordement.

15




- Remettez les joints et les couvercles en place sur le corps du boîtier de raccordement.
- Serrez les 8 vis imperdables pour terminer.


16



- Enroulez l'excédent de câble autorégulant autour du tuyau comme indiqué afin de soulager la traction sur le câble entrant dans le SR-SFIT-SPL.
- Fixez le câble autorégulant au tuyau aux emplacements indiqués pour assurer une. Utilisez du ruban en tissu de verre pour fixer le câble au tuyau.

 Vous DEVEZ prévoir un serrage supplémentaire et efficace du câble afin de garantir que la traction ne soit pas transmise aux terminaisons et d'empêcher toute traction et torsion après l'installation.

17






- Ajoutez l'isolation et le revêtement du tuyau conformément à votre guide de conception.
- Apposez les étiquettes d'avertissement pour signaler la présence du câble autorégulant installé à des intervalles ne dépassant pas 6 m (20 pieds) le long de la canalisation ou de la cuve, ainsi que sur ou à proximité des équipements du système de tuyauterie nécessitant un entretien périodique.

Il est recommandé de procéder à une inspection des systèmes de protection contre le gel avant la saison hivernale. Les systèmes de catégorie II doivent être inspectés chaque année. Toutes les observations et les valeurs mesurées (le cas échéant) doivent être consignées sur une fiche de suivi.

Attention : Consultez toujours la documentation du système de chauffage par câble autorégulant [câble et composants] avant toute opération d'entretien, de réparation ou de modification.

Les exigences complètes en matière d'entretien, y compris la fiche de suivi d'entretien, sont détaillées dans le manuel du câble autorégulant WSR. Les instructions SR-SFIT-SPL doivent être utilisées en référence aux instructions d'installation du manuel du câble autorégulant WSR. Voici quelques procédures d'entretien pour le SR-SFIT-SPL :

-  Vérifier que les boîtes de jonction sont exemptes d'humidité et d'eau. Inspecter l'isolation thermique et la barrière contre les intempéries et les réparer si nécessaire.
-  La résistance d'isolation électrique de chaque circuit doit être mesurée et consignée.
-  Toute variation importante de la résistance d'isolation ou du courant du câble chauffant doit être corrigée. En cas de défaut à la terre ou de coupure due à une surintensité, l'appareil ne doit pas être réinitialisé tant que la cause du déclenchement n'a pas été examinée par du personnel qualifié.

Modèle	SR-SFIT-SPL
Tension de fonctionnement	110 - 120 V CA / 208 - 277 V CA
Plage de température ambiante (Ta)	-40 °F à +122 °F (-40 °C à +50 °C)
Indice de protection	Type 4X ; IP66
Taille maximale du circuit	40 A
Température maximale d'exposition continue	392°F (200°C)
Marquage de classification pour zones dangereuses*	Ex eb IIC T3 Gb, Ex tb IIIC T200 °C Db Classe I, Zone 1, AEx eb IIC T3 Gb Classe II, Zone 21, AEx tb IIIC T200 °C Db Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D T3 Classe II, Division 2, Groupes F, G T3
Protection obligatoire contre les défauts à la terre (GFEP)	30 mA
Poids	9 oz (254 g)

* Pour les zones dangereuses, le câble autorégulant WSR DOIT être installé avec des accessoires approuvés par Warmup pour les zones dangereuses

Contact

Warmup est disponible 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an au (888) 927-6333. Pour obtenir des devis, des schémas d'installation et des informations techniques spécifiques, contactez-nous à l'adresse suivante :

Warmup Inc

www.warmup.com

us@warmup.com

T : +1 (888) 927-6333

25 Francis J Clarke Cir,

Bethel,

CT 06801

Warmup Canada

www.warmup.com

ca@warmup.com

T : 1+ (888) 592-7687

Veillez noter que Warmup Inc. fournit ces spécifications techniques et/ou instructions à titre indicatif. Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour garantir leur exactitude. Certains produits proviennent de fabricants et nous vous transmettons ces informations. Nos spécifications techniques ne sont pas vérifiées par un ingénieur et des erreurs peuvent parfois se produire. Nos produits ne font l'objet que d'un examen standard. Si vous utilisez ces produits dans une situation nécessitant une attention particulière, veuillez vous assurer de procéder à votre propre vérification. À ce titre, nous vous recommandons vivement de faire examiner nos produits par un ingénieur professionnel ou un professionnel qualifié avant de les installer. Nous ne garantissons en aucun cas nos produits pour un usage particulier, sauf accord écrit spécifique.